

Paso 1


Acceder a la consola de AWS mediante el siguiente link:

https://lcastrose.signin.aws.amazon.com/console

Paso 2

 Crear una nueva máquina EC2 e ingresar el siguiente script en el user data del paso 3, los demás pasos serán default

#!/bin/bash
yum update -y
yum install httpd -y
chkconfig httpd on
sudo su
service httpd start



Paso 3

Ingresar a esta máquina vía y verificar que el script haya sido aplicado correctamente con el siguiente comando

#sudo su

service httpd status

Paso 4

Crear una página web básica con los siguientes comandos




#cd /var/www/html

#nano index.html

```
root@ip-172-31-5-172:/var/www/html

[root@ip-172-31-5-172 ec2-user] # sudo su
[root@ip-172-31-5-172 ec2-user] # service httpd status
httpd (pid 2592) is running...
[root@ip-172-31-5-172 ec2-user] # cd /var/www/html/
[root@ip-172-31-5-172 html] # nano index.html
```

- Escriba lo siguiente:
 - Nombre de usuario + Go Palo Alto Networks!!!
- Sálvelo con
 - o Ctrl+X
 - o yes






Paso 5

Modifique el Security Group para permitir el puerto 80 de esta máquina EC2



Paso 6


Verifique el IP Publico asignado a esta EC2 y desde un browser ingrese el IP






Paso 7

Ingrese a Route53 y acceda a DNS Management y haga click en Hosted Zones



Paso 8

Marque el dominio it-architech.com y Go to Records Set




Paso 9

Marcar Create Record Set

- Name:
 - www100.it-architech-com Utilice el número que le corresponde
- Type
 - A Ipv4 Address
- Value
 - o Utilice el IP Address Publico de la maquina EC2
 - Ej: 54.67.72.130
- Create





Paso 10

Abrir nuevamente un browser y utilizar el nombre de dominio ingresado en Route53

- Ejemplo
 - www100.it-architech.com

